

## GEBRUIKSAANWIJZING - Hars vervangen in CLENA Osmose Clean DI-System



1. verwijder de stijgbuis uit de fles



2. plaats de bijgeleverde waterdoorlatende zak over de opening van de fles



3. leg de steekwagen plat, waardoor de hars uit de fles (inclusief water) in de zak loopt



4. het uitlopen van de hars bevorderen door de steekwagen op te tillen



5. kijk of alle hars uit de fles is, zo niet, fles spoelen met schoon water m.b.v. een tuinslang met spuitmond



6. uitgelekte hars (kunststof korrels) in water doorlatende zak kan compleet bij kunststof afval



7. plaats de trechter op de lege fles, schep de nieuwe hars in de fles



8. alle hars uit de emmer moet in de fles, door kloppen tegen de fles zakt de hars  
**LET OP: niet teveel kloppen, anders wordt de hars te hard en kan de stijgbuis er niet meer in.**



9. vul de fles met water, laat de fles ca. 10 minuten zo staan.

10. de stijgbuis voorzichtig LOODRECHT in de fles drukken, kop stevig vastdraaien.

**PAS OP: stijgbuis recht voor opening plaatsen anders beschadigd de schroefdraad!**



11. plaats de slang op de aansluiting van de fles en deze is weer klaar voor gebruik